

Lys/Dekorationslys

Arbetsljus/Dekorationsljus

Lys/Dekorasjonslys

Luz/Luz decorativa

Dansk

Svenska

Norsk

Español



Dansk

Lys

Tryk 1 = 100% lys

Tryk 2 = 75% lys

Tryk 3 = 50% lys

Tryk 4 = 25% lys

Tryk 5 = lys slukket

Dekorations lys

Aktiver dekorations lys = Hold lys knappen inde i mere end 3 sekunder

Tryk Turbo knappen ind for at vælge farve

Tryk 1 = Rød

Tryk 2 = Blå

Tryk 3 = Grøn

Tryk 4 = Gul

Tryk 5 = skiftende farver

Tryk 6 = Sluk dekorations lys

Tryk på sluk knappen for at bekræfte valg af farve

Deaktiver dekorations lys = Hold lys knappen inde i mere end 3 sekunder

Vælg "sluk dekorations lys"

Tryk på sluk knappen for at deaktivere dekorations lys.

Svenska

Arbetsljus/LED

1 tryck= 100% ljusstyrka

2 tryck= 75% ljusstyrka

3 tryck= 50% ljusstyrka

4 tryck= 25% ljusstyrka

5 tryck= Belysning av (Går även att stänga av ljuset med ON/OFF)

Dekorationsljus/LED

Aktivera dekorationsljuset genom att hålla inne lampknappen i minst 3sek. Nu kan man gå vidare och välja färg på ljuset genom att trycka på Turbo knappen.

1 tryck= Röd färg

2 tryck= Blå färg

3 tryck= Grön färg

4 tryck= Gul färg

5 tryck= Färgen växlar automatiskt mellan Röd, Blå, Grön & Gult.

6 tryck= Tar bort vald funktion (OFF)

När man valt funktion trycker man på ON/OFF knappen för att bekräfta valet och funktionen sparas.

För att ta bort vald funktion håll inne lampknappen i minst 3sek därefter väljer man ta bort vald funktion (OFF) och avslutar med att trycka på ON/OFF knappen.

Norsk

Lys

Trykk 1 = 100% lys

Trykk 2 = 75% lys

Trykk 3 = 50% lys

Trykk 4 = 25% lys

Trykk 5 = lys slukket

Dekorasjonslys

Aktiver dekorasjonslys = Hold lysknappen inne i mere enn 3 sekunder

Trykk inn Turbo-knappen for å velge farge

Trykk 1 = Rød

Trykk 2 = Blå

Trykk 3 = Grønn

Trykk 4 = Gul

Trykk 5 = skiftende farger

Trykk 6 = Slukk dekorasjonslys

Trykk på slukk-knappen for å velge farge

Deaktiver dekorasjonslys = Hold lysknappen inne i mere enn 3 sekunder

Velg "slukk dekorasjon lys"

Trykk på slukk-knappen for å deaktivere dekorasjonslys.

Español

Luz

Apretar 1 vez = 100 % luz

Apretar 2 veces = 75 % luz

Apretar 3 veces = 50 % luz

Apretar 4 veces = 25 % luz

Apretar 5 veces = Apagar luz

Luz decorativa

Activar luz decorativa = Apretar el botón de luz durante más de 3 segundos

Apretar el botón de turbo para escoger color

Apretar una vez = Rojo

Apretar 2 veces = Azul

Apretar 3 veces = Verde

Apretar 4 veces = Amarillo

Apretar 5 veces = Los colores cambian

Apretar 6 veces = Apagar luz decorativa

Apretar el botón de apagar para confirmar elección de color

Desactivar luz decorativa = Apretar el botón de luz durante más de 3 segundos

Elegir "apagar luz decorativa"

Apretar el botón de apagar para desactivar la luz decorativa.

